功能切换指南

1. 1 灵敏度/0.775V 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）

1.2 灵敏度/1V 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）

1.3 灵敏度/32dB 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）

2.1 工作模式/ST/立体声 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）

2.2 工作模式/PAR/并接 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）

2.3 工作模式/BRG/桥接 设置（CH1-CH2/ CH3-CH4 可分开设置）